

Probenentnahme Mykobakteriologie

Abstrich

Allgemein

Nach Probenentnahme Watteträger in das Transportmedium für Bakterien hineinstecken.

Hinweis: Abstriche sind für den kulturellen Nachweis von Mykobakterien nur bedingt geeignet. Biopsien und Punktate eignen sich dafür besser.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.